

REVISIÓN 25 PUNTOS MANTENIMIENTO PERIÓDICO

MODELO DOMINAR 400



Pto.	ITEM	KM/MESES				
		500/1	5.000/6	10.000/12	15.000/18	20.000/24
1	Mantenimiento y Lavado con Agua	LIM	LIM	LIM	LIM	LIM
2	Reemplazo de Aceite	REEM	REEM	REEM	REEM	REEM
3	Reemplazo de Filtro de Aceite (no aplica para 150)	REEM	REEM	REEM	REEM	REEM
4	Limpieza de Colador de Aceite	LIM	LIM	LIM	LIM	LIM
5	Calibración de válvulas (solo si es necesario)	AJU	AJU	AJU	AJU	AJU
6	Limpieza, tensión y lubricación de cadena	REV - LIM - LUB	REV - LIM - LUB	REV - LIM - LUB	REV - LIM - LUB	REV - LIM - LUB
7	Bujías, estado, abertura del electrodo		REV - LIM	REV - LIM	REEM	REV - LIM
8	Luces del vehículo (funcionamiento)	REV	REV	REV	REV	REV
9	Limpieza y verificación desgaste pastillas de freno traseras y delanteras	LIM	LIM	LIM	LIM	LIM
10	Verificación de nivel de líquido de freno. Rellenar si es necesario			RELL		RELL
11	Verificación de juego libre de todos los cables y pedal de freno	REV	REV	REV	REV	REV
12	Verificación de carga de batería y conexiones				REV	REV
13	Ajuste de fijadores y pernos en general	REV	REV	REV	REV	REV
14	Lubricación en general, levas de embrague y freno		LUB	LUB	LUB	LUB
15	Verificación de nivel de líquido refrigerante en tanque de expansión (reemplazar cada 30.000 km)	RELL	RELL	RELL	RELL	RELL
16	Verificar fugas de refrigerante y aceite (informar de trabajo a seguir si las presentara)	REV	REV	REV	REV	REV
17	Escaneo del vehículo	REV	REV	REV	REV	REV
18	Filtro de aire			REV - REEM	REEM	REV
19	Filtro de combustible			REV		REEM
20	Mangueras de combustible	REV	REV	REV	REV	REV
21	Discos de freno, revisar funcionabilidad, fugas o daños	REV		REV		REV
22	Holgura de dirección	REV - AJU		REV - AJU		REV - AJU
23	Amortiguadores delanteros, Retenes y aceite	REV	REV	REV	REV	REEM
24	Lubricar ejes			REV		REV
25	Estado y presión aire de neumáticos	REV	REV	REV	REV	REV

GLOSARIO: LIM: LIMPIAR AJU: AJUSTAR LUB: LUBRICAR
 REEM: REEMPLAZAR REV: REVISAR RELL: RELLENAR

SÍGUENOS EN:   