

# REVISIÓN 25 PUNTOS MANTENIMIENTO PERIÓDICO

## MODELOS PULSAR NS125, NS160, NS200, N250 Y DOMINAR 250



Pto.	ITEM	KM/MESES								
		500/1	2.500/3	5.000/6	7.500/9	10.000/12	12.500/15	15.000/18	17.500/22	20.000/24
1	Mantenimiento y Lavado con Agua	LIM	LIM	LIM	LIM	LIM	LIM	LIM	LIM	LIM
2	Reemplazo de Aceite	REEM	REEM	REEM	REEM	REEM	REEM	REEM	REEM	REEM
3	Reemplazo de Filtro de Aceite (no aplica para 150)	REEM	REEM	REEM	REEM	REEM	REEM	REEM	REEM	REEM
4	Limpieza de Colador de Aceite	LIM	LIM	LIM	LIM	LIM	LIM	LIM	LIM	LIM
5	Calibración de válvulas (solo si es necesario)	REEM - AJU	REEM - AJU	REEM - AJU	REEM - AJU	REEM - AJU	REEM - AJU	REEM - AJU	REEM - AJU	REEM - AJU
6	Limpieza, tensión y lubricación de cadena	REV - LIM - LUB	REV - LIM - LUB	REV - LIM - LUB	REV - LIM - LUB	REV - LIM - LUB	REV - LIM - LUB	REV - LIM - LUB	REV - LIM - LUB	REV - LIM - LUB
7	Bujías, estado, abertura del electrodo			REV - LIM		REV - LIM		REEM		REV - LIM
8	Luces del vehículo (funcionamiento)	REV	REV	REV	REV	REV	REV	REV	REV	REV
9	Limpieza y verificación desgaste pastillas de freno traseras y delanteras	LIM	LIM	LIM	LIM	LIM	LIM	LIM	LIM	LIM
10	Verificación de nivel de líquido de freno. Rellenar si es necesario					RELL				
11	Verificación de juego libre de todos los cables y pedal de freno	REV	REV	REV	REV	REV	REV	REV	REV	REV
12	Verificación de carga de batería y conexiones		REV		REV		REV	REV		REV
13	Ajuste de fijadores y pernos en general	REV	REV	REV	REV	REV	REV	REV	REV	REV
14	Lubricación en general, levas de embrague y freno		LUB	LUB	LUB	LUB	LUB	LUB	LUB	LUB
15	Verificación de nivel de líquido refrigerante en tanque de expansión (reemplazar cada 30.000 km)	REEM - RELL	REEM - RELL	REEM - RELL	REEM - RELL	REEM - RELL	REEM - RELL	REEM - RELL	REEM - RELL	REEM - RELL
16	Verificar fugas de refrigerante y aceite (informar de trabajo a seguir si las presentara)	REV	REV	REV	REV	REV	REV	REV	REV	REV
17	Escaneo del vehículo	REV	REV	REV	REV	REV	REV	REV	REV	REV
18	Filtro de aire					REV		REEM		REV
19	Filtro de combustible					REV				REEM
20	Mangueras de combustible	REV	REV	REV	REV	REV	REV	REV	REV	REV
21	Discos de freno, revisar funcionalidad, fugas o daños	REV				REV				REV
22	Holgura de dirección	REV - AJU				REV - AJU				REV - AJU
23	Amortiguadores delanteros, Retenes y aceite	REV	REV	REV	REV	REV	REV	REV	REV	REEM
24	Lubricar ejes					REV				REV
25	Estado y presión aire de neumáticos	REV	REV	REV	REV	REV	REV	REV	REV	REV

GLOSARIO:

LIM: LIMPIAR  
REEM: REEMPLAZAR

AJU: AJUSTAR  
REV: REVISAR

LUB: LUBRICAR  
RELL: RELLENAR

SÍGUENOS EN:

